

Compas Technal pour fenêtre à soufflet

Référence T940037

Chronologie de montage:

- 1- Positionner la partie B dans la rainure du dormant
- 2- Fixer la partie B au moyen des 2 vis pointeau
- 3- Glisser la partie A dans la rainure de l'ouvrant
- 4- Positionner la partie A en fonction de l'ouverture choisie
- 5- Fixer la partie A avec les vis sans tête
- 6- Glisser l'axe à l'extrémité du bras dans la partie A

